

Instalace vyústky na potrubí:

1. Flexibilní potrubí zkrátíme na požadovanou délku - řežeme v největším průměru potrubí (ne v drážce).
2. Do **druhé** drážky na flexibilní potrubí vložíme o-kroužek/těsnění (součástí balení).
3. Hrdlo pro flexibilní potrubí + těsnění namažeme lehce **lubrikantem**. Je nutné namazat zejména vstupní hrdlo pro snadné vsunutí potrubí.
4. Následně vsuneme flexibilní potrubí do vyústky až k dorazům.
5. Flexibilní potrubí zajistíme zasunutím trnů do otvorů (součástí balení).
6. Zátkou uzavřeme průměr 125 mm (zátka je nutné při osazování montážního kroužku vyjmout).
7. Flexibilní potrubí kotvíme ve vzdálenosti cca 1 m od vyústky. Tím umožníme snadnou manipulaci sádrokartonářům při umístění vyústky.

Instalace boxu do sádrokartonu:

1. Do sádrokartonu vykroužíme nebo vyřízneme v požadovaném místě otvor o průměru 130 mm.
2. Pokud je součástí konstrukce parozábrana, vyřízneme průměr 130 mm i do ní. Před vložením vyústky aplikujeme na límec vyústky těsnící tmel, který zajistí parotěsnost v tomto místě.
3. Vyústku vložíme do sádrokartonu tak, aby "zaskočila" do připraveného otvoru a límec dolehl na sádrokarton případně na parozábranu.
4. Zesponu vložíme do boxu kovový montážní kroužek (**není součástí**)
5. Bez předvrtávání přišroubujeme montážní kroužek skrz sádrokarton do límce boxu. Dotažení vrutů provedeme citlivě, abychom nestrhnuli právě vytvořený závit v límci plastového boxu.
6. **Do potrubí vložíme zátka nebo ucpávku, aby nedošlo ke znečištění potrubí při broušení sádrokartonů.**

Začištění:

Pokud máme přišroubovaný montážní kroužek ventilu v sádrokartonu, provedeme tmelení a následně výmalbu sádrokartonu. Okolí montážního kroužku netmelíme. Samotný pohledový ventil instalujeme až po výmalbě, aby nedošlo k jeho zbytečnému znečištění.

