




KORASMART 1300, 1400




Obrázek 1
Sejmutí čelní desky



Obrázek 2
Vyklopení tepelného výměníku



Obrázek 3
Vyjmutí starého filtru ven



Obrázek 4
Vložení nového filtru
hliníková hrana (1+2)
hliníková hrana (3)

Filtr musíte za normálních podmínek měnit minimálně každých šest měsíců anebo ho musíte vyměnit při zobrazení výzvy k výměně na displeji „Δ“.

Používejte pouze originální filtry od KORADO, a.s.!

K výměně filtru vypněte přístroj a vyměňte filtr na základě následujících operací. **Pozor, opatrnost!** Ovládejte a odstraňujte pouze uvedené součásti přístroje.

A Vsuňte po sobě šroubovák do levého a pravého otvoru na čelní desce. Vtlačte šroubovák mírně dovnitř, až se zaskakovací spoj pod ním na každé straně uvolní.

B Uchopte horní hranu čelní desky a vyklepte ji směrem dopředu. Vyvěste pak čelní desku dole a odložte ji stranou.

C Uchopte horní okraj tepelného výměníku a vyklepte ho směrem dopředu tak, že jeho horní hranu přitáhnete směrem k sobě.

D Vyjměte použitý původní filtr z tepelného výměníku a zlikvidujte ho jako odpad z domácnosti.

Upozornění: Použijte obal nového filtru k likvidaci původního filtru do odpadu. Obráťte pytel naruby, vyjměte s ním starý filtr a filtr v pytli zlikvidujte do odpadu.

E Vložte nový filtr do tepelného výměníku. Přední proužek lepenky na kazetě filtru musí být zasunutý mezi obě hliníkové hrany (1 + 2). Horní hrana proužku lepenky musí končit **pod** horní hliníkovou hranou. Spodní okraj rounového filtru musí být vtlačeny za spodní hliníkovou hranu (3).

Uzavřete teď zase přístroj.

F Zaklapněte tepelný výměník opatrně až na doraz.

G Zavěste čelní desku dole. Čelní desku pak nahoře zatlačte oběma rukama, až zaskakovací spoje na obou stranách zapadnou do aretace. Pokud Váš přístroj KORASMART 1300 nebo KORASMART 1400 po výměně filtru nefunguje okamžitě, přezkontrolujte správné usazení čelní desky. Při ostatních problémech se prosím obraťte na KORADO, a.s. nebo na Vašeho specializovaného prodejce.

Technické zmeny a zmeny farieb vyhradené.



KORADO, a.s.

Bří Hubálků 869


560 02 Česká Třebová

Czech Republic


e-mail: info@korado.cz

www.korado.cz


KORASMART 1300, 1400




Obrázok 1
Sňatie prednej dosky



Obrázok 2
Vyklonenie tepelného výmenníka



Obrázok 3
Vyňatie starého filtra



Obrázok 4
Vloženie nového filtra

Filter musíte za normálnych podmienok meniť minimálne každých šesť mesiacov alebo ho musíte vymeniť pri zobrazení výzvy na výmenu na displeji „ Δ “.

Používajte len originálne filtre od KORADO, a.s.!

Vypnite prístroj a vymeňte filter na základe nasledujúcich operácií.

Pozor, buďte opatrní! Ovládajte a odstraňujte iba uvedené súčasti prístroja.

A Vsuňte skrutkovač najskôr do ľavého a potom do pravého otvoru na prednej doske. Zatlačte skrutkovač mierne dovnútra, až sa zaskakovací spoj pod ním na každej strane uvoľní.

B Uchopte hornú hranu prednej dosky a sklopte ju smerom dopredu. Potom prednú dosku dole vyveste a odložte ju nabok.

C Uchopte horný okraj tepelného výmenníka a vyklopte ho smerom dopredu tak, že jeho hornú hranu pritiahnete smerom k sebe.

D Vytiahnite použitý pôvodný filter z tepelného výmenníka a zlikvidujte ho ako odpad z domácnosti.

Upozornenie: Použite obal nového filtra na likvidáciu pôvodného filtra do odpadu. Obráťte vrece naruby, vyberte s ním starý filter a filter vo vreci zlikvidujte do odpadu.

E Vložte nový filter do tepelného výmenníka. Predný prúžok lepenky na filtovej kazete musí byť zasunutý medzi obe hliníkové hrany (1 + 2). Horná hrana prúžka lepenky sa musí končiť **pod** hornou hliníkovou hranou. Spodný okraj rúnového filtra musí byť vtačený za spodnú hliníkovú hranu (3).

Prístroj teraz znovu uzavrite.

F Opatrne zaklapnite tepelný výmenník až na doraz.

G Zaveste dole prednú dosku. Prednú dosku potom na vrchnej časti zatlačte oboma rukami, až zaskakovacie spoje na oboch stranách počuteľne zapadnú do aretácie. Ak Váš prístroj KORASMART 1300 alebo KORASMART 1400 po výmene filtra ihneď nefunguje, skontrolujte správne usadenie prednej dosky. Pri ostatných problémoch sa, prosím, obráťte na KORADO, a.s. alebo na svojho špecializovaného predajcu.

Technische und farbliche Änderungen vorbehalten.



KORADO, a.s.

Bří Hubálků 869

560 02 Česká Třebová

Czech Republic

e-mail: info@korado.cz

www.korado.com

KORASMART 1300, 1400




Bild 1
Frontplatte entfernen




Bild 2
Wärmetauscher ausklappen




Bild 3
Alten Filter herausnehmen




Bild 4
Neuen Filter einlegen
Aluminiumkante (3)

Der Filter muss unter normalen Bedingungen mindestens alle sechs Monate oder bei Anzeige der Wechselaufforderung im Display „Δ“ gewechselt werden.

Verwenden Sie nur Originalfilter von KORADO, a.s.!

Schalten Sie zum Filterwechsel das Gerät aus und wechseln Sie ihn anhand der folgenden Schritte. **Vorsicht!** Betätigen und entfernen Sie **nur** die genannten Gerätekomponenten.

- A** Stecken Sie nacheinander einen Schraubendreher in die linke und rechte Öffnung an der Frontplatte. Drücken Sie den Schraubendreher leicht hinein, bis die darunterliegende Schnappverbindung auf jeder Seite gelöst ist.
- B** Fassen Sie die Oberkante der Frontplatte und klappen Sie diese nach vorne. Haken Sie dann die Frontplatte unten aus und legen Sie diese zur Seite.
- C** Fassen Sie an den oberen Rand des Wärmetauschers und klappen Sie den Wärmetauscher nach vorne, in dem Sie die obere Kante zu sich hinziehen.
- D** Entnehmen Sie den alten Filter aus dem Wärmetauscher und entsorgen Sie den Filter als Hausmüll.
Hinweis: Nutzen Sie die Verpackung des neuen Filters für die Entsorgung des alten Filters. Stülpen Sie den Beutel um, entnehmen damit den alten Filter und entsorgen Sie den Filter in dem Beutel.
- E** Legen Sie den neuen Filter in den Wärmetauscher ein. Der vordere Pappstreifen an der Filterkassette muss zwischen die beiden Aluminiumkanten (1+2) gesteckt werden. Die Oberkante des Pappstreifens **muss unter** der oberen Aluminiumkante abschließen. Der untere Rand des Vliesfilters muss hinter die untere Aluminiumkante (3) gedrückt werden.

Schließen Sie jetzt das Gerät wieder.

F Klappen Sie den Wärmetauscher vorsichtig bis zum Anschlag ein.

G Hängen Sie die Frontplatte unten ein. Drücken Sie dann die Frontplatte oben mit beiden Händen an, bis die Schnappverbindungen auf beiden Seiten eingerastet sind. Funktioniert Ihr KORASMART 1300 oder KORASMART 1400 nach dem Filterwechsel nicht sofort, überprüfen Sie den korrekten Sitz der Frontplatte. Bei anderen Problemen wenden Sie sich bitte an KORADO, a.s. oder Ihren Fachhändler.

Technical and colour modifications reserved.



KORADO, a.s.

Bří Hubálků 869

560 02 Česká Třebová

Czech Republic

e-mail: info@korado.cz

www.korado.com

KORASMART 1300, 1400




Figure 1
Removing the front plate




Figure 2
Tilting forward the heat exchanger




Figure 3
Removing the old filter




Figure 4
Inserting the new filter

Under normal conditions, the filter must be replaced every six months or when the display shows the sign „Δ“ asking you to change it.

Let us strongly advise you to use the original KORADO, a.s. filters only! If you wish to replace the filter, turn off the device and change the filter according to the following instructions.

Please be careful! Control and remove the mentioned parts of the device **only!**

A If you wish to replace the filter, turn off the device and change the filter according to the following instructions. Please be careful! Control and remove the mentioned parts of the device only!

B Take hold of the top edge of the front plate and tilt it forward.

C Then un hinge the front plate and put it aside. Then get hold of the top edge of the heat exchanger and tilt it forward by pulling its top edge towards you.

D Remove the used original filter from the heat exchanger and dispose of it as you do with other household waste.

Note: The container of the new filter is to be used to dispose of the old filter. Turn the container inside out, use it to remove the old filter and once this is done, dispose of it in the trash bin.

E Now insert the new filter into the heat exchanger. The front cardboard strip on the filter's cartridge must be inserted between the two aluminium edges (1 + 2). The upper edge of the cardboard strip must not go beyond the top aluminium edge. The bottom edge of the fleece filter must be pushed behind the bottom aluminium edge (3).

Now close the device again.

F Snap carefully the heat exchanger until it stops.

G Hang the front plate in its bottom part first. Then push its top part until the snap joints on both sides lock. If your KORASMART 1300 or KORASMART 1400 device does not operate immediately, check if you have fitted the front plate correctly. In case you have other problems, please contact KORADO, a.s. or your specialised dealer.

Technické a barevné změny vyhrazeny.



KORADO, a.s.

Bří Hubálků 869

560 02 Česká Třebová

Czech Republic

☎ 800 111 506

e-mail: info@korado.cz

www.korado.cz